NVR 分屏操作

1. 进入分屏功能界面

NVR 4.0 💰		🔍 🗂 🗎 🍭 🌽 🏭 🛓 🖉 🖉
{중} General	Video Output Interface	HDMI - Event Output HDMI -
A User	Live View Mode	4 * 4 - Full Screen Monitoring Dwell Time 10s -
Network >	Dwell Time	No Switch -
Live View	2 Enable Audio Output	
General	Volume	1 5 3
View	3	
Channel-Zero	Apply	
(=) Serial		

2. 设置主副屏画面数量

比如要第一个屏幕显示 36 个画面,就可以在 video output interface 处选择 hdmi1,然后在 live view mode 选择 6*6 然后在第二个屏幕显示 24 个画面,就可以在 video output interface 处选择 hdmi2,然后在 live view mode 选择 4*4

NVR 4.0			🌼 /> 🗄	
 General 	Video Output Interface	HDMI - Event O	utput	HDM -
A User	Live View Mode	4*4 - Full Scre	en Monitoring Dwell Time	10s -
Network	Dwell Time	No Switch		
Event >	1			
Live View	Enable Audio Output		2	
General	Volume	1 5 3		
View				
Channel-Zero	Apply	3		
Serial				

3. 自定义视窗画面

相机接到nvr之后,可能因为接入顺序导致画面分布差异,可以自定义视窗画面,比如想要在第二个格子显示第十六通道的画面。 (1) 先在画面中标识2选择需要修改的画面,然后选择视窗,然后在左侧目录栏双击 需要添加的相机即可添加

